SoftBank 831T

らくらくスタートブック

すぐに ケータイを 使いたい方


操作方法編



はじめてケータイを使う方は、裏面からお読みください

目次

すぐにケータイを使いたい方（操作方法編）



電話／TVコール

Q よく連絡する相手に簡単に電話をかけるには？

A よく電話する相手を連絡先リストに登録しておけば、簡単に電話をかけられます。

Q TVコールでどんなことができる？

A TVコールの相手と、お互いにカメラで撮影した映像を見せながらお話できます。

Q 通話履歴って何？

A 以前かけた電話（発信履歴）とかかってきた電話（着信履歴）の日時と相手の情報です。通話履歴には、TVコールの記録も含まれます。待受画面表示中に[■□]を押すと発信履歴、[□■]を押すと着信履歴が表示されます。

Q 国際電話もかけられる？

A 相手の国を選ぶだけで簡単に国際電話をかけられます。

Tケータイでカンタンに
海外へ電話ができます。



電話／TVコールをかける


電話番号直接入力



待受画面→
電話番号を入力



クイック（音声電話）または
（TVコール）



お話が終わったら
→POWER

電話帳利用



待受画面→ →相手を選ぶ
→ →電話番号を選ぶ

通話履歴利用



待受画面→ ／
→相手を選ぶ

電話番号を間違えて入力したときは、クリア/メモを押して、入力し直します。





Q ハンズフリーでお話できる？

A 通話中に [シンプル/✉] を押すと、スピーカーから相手の声が聞こえ、ハンズフリーでお話することができます。もう一度 [シンプル/✉] を押すと、元に戻ります。

Q すぐに電話に出られないときは？


A [POWER] を押すと、かかってきた電話を保留にできます。お話できるようになったら、[クイック] を押して電話に出ましょう。

Q 電話に出られなかったとき、相手の伝言メッセージを残せる？

A 音声電話の場合は、待受画面表示中または着信中に [クリア/メモ] を長く（1秒以上）押すと、約30秒まで相手のメッセージを録音できます。

Q 伝言メッセージを確認するには？

A 待受画面表示中に [クリア/メモ] を押すと、録音されたメッセージのリストが表示されます。聞きたいメッセージを選んで [■] を押します。



● 電話／TVコールを受ける

電話／TVコールがかかってきたら



（クイック）（音声電話）または（文字）（TVコール）→「YES」→■




お話が終わったら→（POWER）

● TVコール中の操作について

ハンズフリーのオン／オフを切り替える	（シンプル）
送信画像のサイズを変更する	■□■
送信画像（代替画像／カメラ画像）を切り替える	■

通話中に（上下キー）を押して、相手の声の大きさを調節できます。



●いつも連絡する相手を電話帳に登録！

電話帳

Q 電話で話した相手の電話番号を電話帳に登録できる？

A 発信履歴や着信履歴を利用して、簡単な操作で電話帳に登録できます。
メールをやりとりした相手のメールアドレスも登録できます。

Q 電話帳に登録した相手に簡単な方法で電話をかけられる？

A 電話帳に登録している相手を、ヨミガナなどですばやく検索して電話をかけたり、メールを作成したりできます。

Q 友達や家族などを区別して登録できる？

A 学校の友達、塾の友達、家族などのグループを作って登録できます。グループ別に着信音や着信ランプを設定することもできます。



● 電話帳に登録する



待受画面→[□]
→[シンプル✉]

名前入力



「名前」→[■]→
「姓」／「名」→[■]



姓／名を入力
→[■]→[シンプル✉]

電話番号入力



「電話番号」→[■]



電話番号を入力
→[■]→電話番号
タイプを選ぶ→[■]

アドレス入力



「Eメール」→[■]



Eメールアドレス
を入力→[■]→
Eメールタイプを
選ぶ→[■]→[シンプル✉]

ヨミガナは名前を
入力すると自動的
に入力されます。



●このほかにも、グループ、顔写真、住所、
誕生日などを登録できます。
詳しくは、取扱説明書をお読みください。

●ケータイやパソコンとメールをやりとり

メール

Q メッセージと一緒に写真なども送れる？

A S! メールでは、画像やメロディなどを添付して送ることができます。

Q 他社のケータイにも絵文字を送れる？

A 他社のケータイに絵文字を送ると、各社の絵文字に変換されて相手に届きます（形状が異なったり、変換できない絵文字があります）。

Q より楽しいメールを送るには？

A 「デコレメール」がおすすめです。背景色や文字サイズを変えたり、画像やメロディを挿入して送ることができます。また、デコレメールテンプレートを利用すれば、もっと簡単に楽しいメールを作成できます。

Q メールアドレスを変えるには？

A 待受画面から以下の操作で変えられます。

[Y!]→「設定・申込」→[■]→「各種変更手続き」→[■]→「メール各種設定（オリジナルメール設定）」→[■]（このあとの操作は画面の指示に従ってください。）

Q 「SMS」ってどんなメール？

A ソフトバンクケータイどうしで、電話番号を宛先にしてやりとりできるメールです。全角70文字までのメッセージなら、SMSが便利です。

メール作成中に電話に出てもOK! 電話が終わったあと、続けて作成できます。



● S! メールを送信する

宛先に E メールアドレスを入力したり、SMS では送信できない内容を入力すると、メールタイプが自動的に「S! メール」に切り替わります。





待受画面→[シンプル✉]→「新規作成」→[■]

直接入力



「アドレス」→[■]→「E メール入力」→[■]→アドレス入力→[■]

電話帳利用



「アドレス」→[■]→「電話帳検索」→[■]→相手を選ぶ→[■]→アドレス／電話番号を選ぶ→[■]

件名入力




「件名」→[■]→件名入力→[■]

本文入力




「本文」→[■]→本文入力→[■]

送信



[シンプル✉]→「OK」→[■]



●ケータイやパソコンとメールをやりとり



Q 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールは？

A 圏内になったときや電源を入れたときに自動で受信されます（受信までにしばらく時間がかかることがあります）。すぐに受信したい場合は、新着メールを問い合わせましょう。

Q 新着メールを問い合わせるには？

A 待受画面で [シンプル ✉] を押して「新着メール受信」を選んで [■] を押します。

Q 待受画面以外でメールを受信したときは？

A 操作中にメールを受信したときは、新着メールをすぐに読むかどうかの確認画面が表示されます。すぐに読むときは「読む」を、あとで読むときは「後で」を、読まずに削除するときは「削除」を選んで [■] を押します。

Q 受信したメールをアニメーションのように表示できる？

A デルモジ表示にすれば、メール本文の絵文字・顔文字や文字の一部がアニメーションで表示されます。また、3Dメール表示にすると、メール本文に含まれる絵文字や感情を表す言葉などに対応するアニメーションが表示されます。

Q メールを相手によって区別して保存できる？

A 振り分けフォルダを設定して、メールアドレスやグループ別にメールを振り分けることができます。


● メールを受信する

送られてきたメールは、自動的に受信します。


メールを確認する



お知らせ一発メニュー




「新着メール」→ ■ → フォルダを選ぶ→ ■



メールを選ぶ→ ■


メールを返信する



メール詳細画面




シンプル →「引用」→ ■ →「本文」→ ■ →本文入力→ ■




シンプル →「OK」→ ■

メールを削除する



メール詳細画面



Y! →「1件削除」→ ■



「YES」→ ■

カメラ

Q 静止画にはどんな撮影モードがある？

A デジタルカメラモードにすれば、パソコンなどで大きくきれいに表示できる静止画を撮影できます。モバイルカメラモードで撮影した静止画は、ケータイの待受画面に設定したり、S! メールに添付したりできます。

Q 写真撮影には自信がないんだけど？

A オートフォーカス機能を使って、自動でピント合わせができます。また、撮影画面で［1 あ.@］を押すと、ズームや露出補正などの操作ボタンを確認できます。

Q 撮影した静止画をアレンジできる？


A 撮影した静止画にフレームを付けたり、文字やスタンプを貼るなど、いろいろなアレンジを楽しめます。静止画を組み合わせて壁紙も作れます。




静止画を撮影する




待受画面→📷



被写体を表示



■ または 📷



■（保存）
または 📷

静止画確認

撮影した静止画を保存すると、撮影画面に戻ります。



撮影画面



Y!→「データフォルダ」→■

静止画確認画面



静止画を選ぶ
→■



静止画確認画面で Y! を押して「1 件削除」を選ぶと、画像を削除できます。



●静止画・動画撮影をマスター！



Q 動画にはどんな録画モードがある？

A ビデオカメラモードにすれば、最長20分間撮影できます。ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、S! メールに添付するのにぴったりです。

Q 音なしの動画を撮影できる？


A 音声録音をOFFにして、音なしの動画を撮影することができます。

Q 動画の画質にはどんな種類があるの？


A 設定した録画モードや録画サイズによって、ファイン、ノーマル、エコノミーの３種類から選ぶことができます。

Q 撮影した動画を着信音に設定できる？


A 撮影した動画は、音声電話の着信音に設定できます。




動画を撮影する




待受画面→
📷（1秒以上）



被写体を表示→■
または📷




■または📷



■（保存）
または📷

動画再生






撮影画面



Y!→「データフォルダ」→■

動画再生画面



動画を選ぶ→■

動画再生中に◀□▶を長く（1秒以上）押すと、早送り／巻き戻しができます。

動画再生中／再生後にY!を押して「1件削除」を選ぶと、動画を削除できます。



Yahoo!ケータイ

Q Yahoo!ケータイって？


A 待受画面で Y! を押すと、ソフトバンクのケータイサイト「Yahoo!ケータイ」にアクセスできます。カテゴリ別に分かれたメニューから、簡単にお目当てのサイトを見つけられます。

Q 以前利用したサイトにもう一度アクセスするには？

A 以前利用したサイトの記録が「アクセス履歴」に残っていれば、アクセス履歴からタイトルを選んで、再びアクセスできます。また、サイト利用中に「ブックマーク」や「画面メモ」に登録しておけば、いつでも簡単にアクセスできます。


Q 画像など大きいファイルの表示は大丈夫？

A 3Gハイスピード対応のエリア内では、高速通信を利用できます。データ量の大きいファイルのダウンロードも快適に行えます（通信料が高額になることがあるので注意しましょう）。





● Yahoo! ケータイへアクセスする



待受画面→Y!

Yahoo! ケータイにアクセスして、最新の着うた®や壁紙をチェック！気に入った着うた®や壁紙をダウンロードして、着信音や待受画面に設定しよう。



情報画面の操作のしかた

画面スクロール

スクロールバーが表示されているときは、 を押すと、前後の画面を表示できます。

カーソル移動


画面内の項目を選ぶときは、 または を押して、カーソルを移動します。

次の画面に進む

Y! を押して「進む」を選ぶと次の画面に進みます。


前の画面に戻る

シンプル を押すと前の画面に戻ります。




●ケータイサイトにアクセス

● ブックマーク



ブックマークに登録する情報画面を表示



[Y!]→「ブックマーク」→[■]



「登録」→[■]




[■]



よくアクセスするサイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作でインターネットへ接続できます。


ブックマークから接続する



待受画面→[■]→「Yahoo!ケータイ」→[■]




「ブックマーク」→[■]



タイトルを選ぶ→[■]

画面メモ



画面メモに登録する情報画面を表示



Y!→「画面メモ」→■



「登録」→■





情報のタイトルを入力→■

あとで利用したい情報を画面メモに登録しておくと、インターネットに接続しないで情報を見られます。




画面メモを確認する






待受画面→■→「Yahoo!ケータイ」→■



「画面メモ」→■



タイトルを選ぶ→■

メディアプレイヤー

Q ケータイをミュージックプレイヤーとして利用できる？

A Yahoo!ケータイからダウンロードした着うた®などをメディアプレイヤーで再生して楽しめます。

Q お気に入りの曲だけ選んで再生できる？

A 全曲一覧やアーティスト別、アルバム別に選んで、自分だけのプレイリストを作ることができます。

Q メディアプレイヤーで動画を再生できる？

A Yahoo!ケータイからダウンロードしたムービーや、カメラで撮影した動画を再生できます。




● メディアファイルを再生する


オーディオ



待受画面→[ひ文字]




「全曲一覧」→[■]




オーディオファイルを選ぶ→[■]


ムービー



待受画面→[■]→
「メディアプレイヤー」→[■]



「ムービー」→[■]



「ムービー」→[■]→
「本体」／「メモリカード」→[■]
→ムービーファイルを選ぶ→[■]

● 再生中の操作について

前のファイルへスキップ※	[＊] ／ [◀] を押す
次のファイルへスキップ	[＃] ／ [▶] を押す
早送り	[▶] を押し続ける
巻き戻し	[◀] を押し続ける
音量を調節する	[▲▼] を押す
キーガイドを表示する	[1] を押す



オーディオは、アーティスト別、アルバム別、フォルダ別に表示することもできます。

※ オーディオファイルはファイルの先頭に戻る場合があります。

●ほかにも便利で楽しい機能がたくさん！

その他できること

時間割

科目や教室、先生の名前が入力でき、科目別に色分けもできます。

ブックサーフィン® ／ケータイ書籍

電子コミックなどをYahoo! ケータイからダウンロードして、ケータイで楽しめます。

お知らせメール

あらかじめ出発／到着する場所と時間を登録しておけば、予定どおり出発／到着したかどうか、自動的にメールを送ってお知らせします。

デコレメール／フィーリングメール

メールの文字や背景の色を変えたり、文字に動きをつけたりできます。また、現在の“気持ち”をプラスして送ることもできます。



アラーム（目覚まし機能）

指定した時刻をメロディやケータイの振動、時刻読み上げでお知らせします。スヌーズ（繰り返し）も設定できます。

カレンダー（スケジュール機能）

習い事やテストの日、友達の誕生日などを登録しましょう。予定の時刻をアラームでお知らせすることもできます。



※ 着うた®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
※ BookSurfing®は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。
※ TVコール、S!メール、デコレメール、デルモジ、ムービー写メール、3G HighSpeed、フィーリングメール、S!アプリは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
※ SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
※ 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

SoftBank 831T

らくらくスタートブック

はじめてケータイを使う方


基本情報編



すぐにケータイを使いたい方は、裏面からお読みください

目次

はじめてケータイを使う方（基本情報編）



2008年 10月　第1版

ガイドブックの使いかた

Tケータイには、『らくらくスタートブック』（本書）と『取扱説明書』が付いています。
これらのガイドブックは、なくさないように大切に保管しましょう。



基本的な操作を知りたい場合


この『らくらくスタートブック』を読みましょう。



らくらくスタートブック


詳しい機能や安全上のご注意を知りたい場合

付属の『取扱説明書』を読みましょう。



取扱説明書

●『らくらくスタートブック』は、「基本情報編」、「操作方法編」に分かれています。はじめてTケータイを使う場合、まず「基本情報編」をお読みになってから「操作方法編」に進みましょう。



●ページ番号が「B」で始まります。

●ページ番号が「A」で始まります。

セーフティー機能について

緊急ブザー

もしものときは、□ブザー を長く（1秒以上）押して、緊急ブザーを鳴らしましょう！

ブザーが鳴って防犯ランプが光り、同時に指定した連絡先に自動的に電話／TVコールをかけたり、位置を知らせるメールを送ります。

※ブザーを止めるには、□ブザー をもう一度長く（1秒以上）押します。

※緊急ブザーの音を「助けてボイス」に変えることができます。ブザー音の設定のしかたは、取扱説明書をお読みください。

※緊急ブザーの音量は変えられません。

位置ナビ

パソコンからケータイのおおよその場所を確認できます。また、許可リストに登録したケータイから、自分のケータイの位置を探してもらうことができます。

制限機能

1か月ごとに、電話をかけたりメールを送ったりする時間や件数を制限できます。また、Yahoo!ケータイなどを利用する時間帯を制限して、使いすぎを防ぐことができます。

管理用パスワードについて

緊急ブザーや制限機能の設定には、操作用暗証番号とは異なる6桁の管理用パスワードの入力が必要です。操作中に誤って設定を変えてしまうのを防止できるので、管理用パスワード入力ができる人を、あらかじめ決めておくことをおすすめします。

※操作用暗証番号は、セキュリティロックの設定やデータの全件削除などに使われる4桁の暗証番号です。

※管理用パスワードの初期値や変更方法については、取扱説明書をお読みください。

‥ケータイをもっと楽しくするオプション&メニュー‥

ケータイをおしゃれにコーディネート！

アウタージャケット+インナーシートを自由に組み合わせて、自分らしいケータイ・ファッションをアピールできます。インナーシートに合わせて画面デザインを変えたり、オリジナルのキラキライルミを設定すればさらに効果アップ！

※アウタージャケット／インナーシートと画面デザインのコーディネートについて詳しくは、アウタージャケット／インナーシート取扱説明書をお読みください。

自分だけのインナーシートを作りましょう！

切り抜きプレートを使えば、お気に入りの写真や大好きなキャラクターのイラストを切り抜いて、オリジナルのインナーシートを作ることができます。

くーまんの部屋 & 待受くーまん

くーまんの部屋

くーまんを変身させたり、トロフィーやたからものを集めたり、記念撮影をするなど、楽しいメニューがいっぱいです。

待受くーまん

くーまんが待受画面を歩きまわり、1日の時間帯やスケジュールに合わせて楽しいコメントをしてくれます。

●ケータイ活用のすすめ

電話機をながめてみましょう

Tケータイを使う前に、まずはじっくりボディチェック！
各部の名前と役割を覚えましょう！

ケータイを開いたとき

ケータイを操作するときはこのカタチで!




赤外線ポート

赤外線通信を利用して、ほかのケータイなどとデータのやりとりができます。

レシーバー（受話口）

マイク（送話口）




●各ボタンについてはB13ページを見てください。

ケータイを閉じたとき



キラキラライルミ

電話の着信やメールの受信などがあると、キラキラライルミが光ります。



イヤホンマイク端子

イヤホンマイクなどを接続します。

外部接続端子


充電するときに急速充電器（オプション品）を接続します。

サブディスプレイ

ケータイを閉じていても、サブディスプレイで情報を確認できます。

メモリカードスロット

電源を切り、電池パックを取り外してから、メモリカードをここに取り付けます。




カメラ

TVコールや、静止画／動画の撮影で使います。

……使うための準備をしましょう……

買ったばかりのケータイの電池パックは、十分に充電されていません。

● まずは充電をしましょう!



1 ケータイに急速充電器(オプション品)を取り付けます。

●ケータイの外部接続端子のキャップを開け、急速充電器(オプション品)のコネクターの刻印がある面を上にして接続します。


2 家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。

充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。

3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜きます。

4 コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら、ケータイからコネクターを抜きます。

● ケータイの電源を入れてみましょう!






待受画面



1 POWER を長く(起動画面が表示されるまで)押します。

電源が入り、待受画面が表示されます。

●はじめてケータイの電源を入れたときは、日付・時刻を設定する画面が表示されます。また、最初に ■ 、シンプル、Y! のいずれかを押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。「YES」を選ぶと、メールやYahoo!ケータイなどが利用できるようになります。



● ケータイの電源を切るときは・・・

1 POWER を長く(2秒以上)押します。



電源が切れます。

●ケータイ活用のすすめ

画面の見かたを覚えましょう

待受画面に表示されるアイコンで、新着メールや機能の設定状況が確認できます。



アイコン	表示内容
	電波状態
	音声／TVコール通話中
	パケット送受信中
	メモリカード挿入中
	新着メール
	SSL対応サイト接続中
	オーディオファイル再生中
	不在着信あり／マナーモード設定中
	電池レベル

●詳しい表示アイコンやサブディスプレイの説明については、取扱説明書をお読みください。



● お知らせ一発メニュー!

不在着信や新着メールなど未確認の情報があることをお知らせします。



アイコン	表示内容	説明
	着信あり	不在着信があります。
	簡易留守録	簡易留守録のメッセージがあります。
	新着メール	新着のS! メール／ SMSがあります。
	未送信メールあり	未送信のS! メール／ SMSがあります。
	配信確認	未読の配信レポートがあります。
	S! アプリ再開	一時停止中のS! アプリがあります。
	ソフトウェア更新	ソフトウェアを更新しました。



●詳しいお知らせ一発メニューの説明については、取扱説明書をお読みください。

‥‥ボタンのはたらき・メニュー操作について‥‥

● ボタン操作について

：カーソルを上下左右に移動します。


シンプル：待受画面からメールメニューを呼び出します。


ひ文字：メディアプレイヤーのオーディオメニューを呼び出します。

クリア/メモ：入力した文字を消したり、操作を戻したりするときに使います。

クイック：電話をかける／受けるときに使います。

ダイヤルボタン：
電話番号や文字を入力するときなどに使います。







Y!：待受画面からYahoo!ケータイへアクセスします。

：ショートカットメニューを呼び出します。

■：待受画面からメインメニューを表示させます。


POWER：電源のオン／オフや電話を切るときに使います。

ブザー：長く（1秒以上）押して、緊急ブザーを鳴らします。

：カメラを起動します（ケータイを開いているとき）。
ケータイを閉じているとき、長く（1秒以上）押すと、キラキライルミが光ります。

● ソフトボタンの使いかた

ソフトボタンとは、画面下に表示されている機能を実行するときに使うボタンです。表示される機能とソフトボタンは以下のように対応しています。



ソフトボタン左 シンプル✉	画面左下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン中央 ■	画面中央下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン右 Y!	画面右下に表示されている内容を実行します。

メインメニューの見かた


1 待受画面で ■ を押します。

メインメニューが表示されます。

2 (方向キー) を押して機能を選びます。

3 ■ を押します。

選んだ機能の画面が表示されます。



● サブメニューの見かた

画面右下に［メニュー］と表示されているときに［Y!］を押すと、サブメニューが表示されて、いろいろな操作や設定を行うことができます。






●サブメニューの共通項目についてはB21ページを見てください。

････文字入力のしくみを覚えましょう････

● 入力モードを切り替えましょう



入力モード

1 文字入力画面で [文字] を押します。

2 文字入力モードを選んで [■] を押します。

入力モードを切り替えながら
文字を入力します。



あ	全角かな（漢字変換）	０	全角数字
ｱ	半角カナ	0	半角数字
Ａ	全角英大文字	**アドレス**	アドレスライブラリの入力
ａ	全角英小文字	**絵文字**	絵文字の入力
A	半角英大文字	**顔文字**	顔文字の入力
a	半角英小文字	**マイ絵文字**	マイ絵文字の入力

! 利用している文字入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

● ボタンの割り当て

電話帳の登録やメールを作成するときに、[0] ～ [9] や [＊]、[＃] のダイヤルボタンを押して文字や数字などを入力します。

基本的な入力のしかた

ボタンを押すたびに入力できる文字が変わります。

例 [2] を押した場合

●入力モードが全角かな…………[2] を1回→2回→3回→4回→5回→6回…
か → き → く → け → こ → か …

ボタン	押す回数									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
[2]	か	き	く	け	こ					
[3]	さ	し	す	せ	そ					
[4]	た	ち	つ	て	と	っ				
[5]	な	に	ぬ	ね	の					
[6]	は	ひ	ふ	へ	ほ					
[7]	ま	み	む	め	も					
[8]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ				
[9]	ら	り	る	れ	ろ					
[0]	わ	を	ん	ー	、	。				
[＊]	絵文字・顔文字・濁点・半濁点・長音（ー）・読点（、）・句点（。）									
[＃]	記号・英数字・アドレス・大文字・小文字切り替え									

入力モードが全角英小文字の場合は、[2] を押すたびａ→ｂ→ｃ→２→ａ…と入力できる文字が変わります。

● ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう


全角かな（漢字変換）入力モードで文字を入力して漢字などに変換します。

例 名前の「須々木」（すずき）を入力する

1 文字入力画面で[3さDEF]を3回→[□■]→[3さDEF]を3回→[※゛゜絵]→[2かABC]を2回押します。

●同じボタン内の文字を続けて入力するときは、[□■]を押してカーソルを移動させてから次の文字のボタンを押します。「が」や「ぱ」など濁点（゛）や半濁点（゜）を入力するときは、[※゛゜絵]を押します。

2 [□]を押して漢字変換します。




3 [✥]を押して「須々木」を選んで[■]を押します。

「須々木」が確定されます。

●文字の入力を終了するときは、確定したあと[■]を押します。

> ●記号・絵文字・顔文字の入力のしかたについては、取扱説明書をお読みください。



小文字「a」、「ぁ」、「っ」などを入力するには

例 小文字の「ぁ」を入力する

1 文字入力画面で [1 あ .@] を押します。

大文字の「あ」が入力されます。

2 [# A/a 記号] を押して [■] を押します。

小文字の「ぁ」が確定されます。



スペースを入れるには

1 文字入力画面で [□■] を押します。

改行するには

1 文字の入力画面で文字を入力し、確定します。

2 改行したい位置で [□] を押します。

●入力する画面によっては改行できない場合もあります。



● 入力した文字を修正しましょう

1 文字の入力画面で修正したい文字の前へカーソルを移動して [クリア/メモ] を押します。

1文字削除されます。

●カーソルの右側の文字をすべて削除する場合は、[クリア/メモ] を長く（1秒以上）押します。

2 正しい文字を入力します。

····共通操作を覚えておくと便利です····

● よく登場するサブメニュー項目

サブメニューには各機能で共通の項目があります。よく登場するこれらの項目を覚えておくと、各機能の操作や情報をすぐに確認できて便利です。




Y! を押すと、サブメニューが表示されます。




●サブメニューの表示のしかたについてはB16ページを見てください。

1件削除




そのデータを削除

送信



そのデータをメールや赤外線通信で送信

プロパティ表示



そのデータの詳細情報を確認

データフォルダについて

データフォルダには画像や音のほかにも、ムービーやマイ絵文字、メールテンプレートなどいろいろなデータが保存されています。



データフォルダ



画像や音を表示／再生するには

確認したいファイルのあるフォルダを選んで ■ を押し、画像や音などを選んで ■ を押します。

画像や音を選ぶときは、データフォルダを表示させます。



画像や音を利用しましょう

データフォルダに保存している画像や音を、壁紙や着信音などに設定する方法は共通です。詳しくは、取扱説明書をお読みください。





マナーに注意しましょう

ケータイを使うときは、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。
授業中は着信音やアラームを鳴らさないようにしましょう。学校内での携帯電話の使用については、校則に従いましょう。

マナーモードに切り替えるには

待受画面で[＃ A/a 記号]を長く（1秒以上）押します。

●マナーモードを「サイレント」に設定すると、スピーカーから音を鳴らさないため、周囲に迷惑をかけません。

マナーモードを解除するには


マナーモード中に[＃ A/a 記号]を長く（1秒以上）押します。



このようなときは必ず電源を切りましょう！


■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源を切ってください。



■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。



■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でケータイを使用すると、周囲の方への迷惑になります。



■ 航空機内

航空機内での使用は法律で禁止されています。
ケータイの電源を切ってください。



●ケータイを使うときの注意については、取扱説明書をお読みください。

こんなときは

症状	チェックすること／対処方法
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか？ ●電池切れになっていませんか？
電話やTVコールがかけられない	● 圏外 が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？ ●市外局番からかけていますか？
電話やTVコールがかかってこない	● 圏外 が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？ ⇒電波の届く場所に移動してください。 ●電源は入っていますか？ ●内蔵アンテナ部分（→取扱説明書）を手などで覆っていませんか？
ボタンを押しても、何も反応しない	● 、「キー操作ロック」と表示されていませんか？ ⇒キー操作ロックが設定されています（→取扱説明書）。操作用暗証番号を入力してください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客様センター
総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンク国際コールセンター
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）



一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	0088-240-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-240-113（無料）
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	0088-241-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-241-113（無料）
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	0088-242-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-242-113（無料）
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	0088-250-157（無料）
	紛失・故障受付	0088-250-113（無料）